

Planungs- und Montagehinweise – Unterbau

Um Unsicherheit, Missverständnisse und fehlerhafte Installationen zu vermeiden, haben wir hier einige wichtige Punkte aus der Installationsanleitung für Sie zusammengestellt.

Abstand zu Wange/Seitenwand

Für den Drehpunkt der Türe sind ca. 5 mm zu Wangen / Seitenwänden zu berücksichtigen.

Ausgleichsblende ①

Bei > 72 cm Korpushöhe der Küchenschränke ist das Gerät so zu montieren, dass die Gerätetüre unten bündig mit der Möbelfront abschließt.

Der Höhenausgleich erfolgt oberhalb des Gerätes / unterhalb der Arbeitsfläche. Hierfür bitte eine Ausgleichsblende im entsprechenden Maß vom Möbelhersteller mitbestellen.

Sockelblende und Lüftungsgitter ②

Bitte verwenden Sie Sockelblende und Lüftungsgitter* von Ihrem Küchenhersteller. Die Sockelblende sollte eine Höhe von 10–17 cm haben und durchlaufend geplant sein. Das Maß des Lüftungsgitters muss der Gerätebreite entsprechen, um eine ausreichende Luftpassage zu gewährleisten. Das mitgelieferte Lüftungsgitter ist nicht für die Integration in einer Küchenzeile konzipiert.

Sockelleisten-Rücksprünge für Unterbau

Bei allen Geräten mit der Bezeichnung AVU gibt es einen Sockelrücksprung mit den Maßen H = 100 mm – 150 mm und Tiefe bis 110 mm

Wichtige Hinweise zur Belüftung

Die Montage eines Weinklimaschranks erfordert die gleichen Vorkehrungen hinsichtlich Zu- und Abluft wie für den Einbau eines Kühlschranks. Sollte das Lüftungsgitter bzw. der dafür vorgesehene Lüftungsgitter-Ausschnitt in der Sockelblende nicht ausreichend groß bemessen sein, kann dies zu Überhitzung und Totalausfall des Kühlsystems führen!*

* Fehlerhafte Installation kann zum Ausschluss der Gewährleistungspflicht führen.

